




คู่มือการใช้งานหมวกนิรภัย (HELMET)

DRAGO CARBON



- 1.SIDE TOP VENT ช่องระบายอากาศบน
- 2.REFLECTIVE STICKERS สติกเกอร์สะท้อนแสง
- 3.VISOR กระบังลม
- 4.SUN VISOR แว่นกันแดด
- 5.WIND DEFLECTOR การ์ดบังลมหายใจ
- 6.CHIN VENT ช่องระบายอากาศคาง

- 7.REAR VENT ช่องระบายอากาศหลัง
- 8. OUTER SHELL เปลือกหมวกกันน็อค
- 9.CHIN BAR ตัวกันคาง
- 10.SUN VISOR BUTTON ปุ่มแว่นกันแดด
- 11.CHIN STRAP สายรัดคาง

VISOR & CHIN BAR OPERATION

1. Visor can be opened or closed independently of the chin bar. To open the chin bar, slide upward or squeeze the red button located inside the bottom of the chin bar.
2. Lift chin bar upwards, until it reaches a stop. It is now fully open. **DO NOT** force any further. To close chin bar, pull downwards completely until a "click" is heard. This indicates a locked position. **Chin bar must be closed & locked when moving.**

การใช้งาน กระบังลม และ การยกคาง


1. กระบังลม เลื่อนขึ้นเพื่อเปิด และ เลื่อนลงเพื่อปิด

2. การยกคาง กดปุ่มตัวยกคางขึ้นจนสุด และ ยกคางขึ้นไปจนสุด ***ห้ามกระแทกแรง***

การปิดคาง ดึงลงมาจนได้ยินเสียง “คลิก” ส่วนคางจะเข้าระบบล็อก

สามารถยกคางตอนกระบังลมปิดได้ เมื่อยกคางแล้ว กระบังลมจะขึ้นเอง ***ห้ามกระแทกแรง***

*** ควรปิดคางทุกครั้งที่มีมอเตอร์ไซค์ ***





THE USER MANUAL OF CHIN BAR DEFLECTOR

◎ According to the need of user, who can make the Chin bar deflector be shorten or longer.

แผ่นกันลมใต้คาง


สามารถถอดแยกได้เป็น 2 ชิ้น (แบบสั้น และ แบบยาว)



◎ Button type design: to disassemble or assemble are convenient.


ยึดติดโดยกระดุม สามารถถอดเข้า-ออกได้

VISOR REMOVAL การถอดกระจกบังลม




1. Open visor to the maximum opening position.

1.เปิดกระจกบังลมขึ้นจนสุด



2. Grasp outward in the direction of the arrow (the edge of the top side chin bar).

2.ดึง (1) และ (2) ออกไปด้านนอก ตามทิศทางของลูกศร





3. Pull the visor in the direction of the arrow to completely remove visor from mechanism.

3.ดึงกระจกบังลมออก ตามทิศทางของลูกศร

※ Repeat on the opposite side.


*** ทำทั้ง 2 ข้าง ***

VISOR INSTALLATION




1. First, press the **a** plate down with your finger. Then insert the visor sharp point **b** into the **c** slot.

1. กดปุ่ม **a** ลง , ใส่ขาคั่นกันแดด **b** ลงไปที่ช่อง **c**



2. Under the condition of chin bar locked, push the visor into the slot until the end with a click sound. Then repeat the same on the other side.

2. ดันกระจากบังลมลงไปในล็อกจนได้ยินเสียง “คลิก” *ห้ามใช้แรงกระแทก*




3. Visor may now be closed.

3. กระจากบังลมจะสามารถเปิด-ปิดได้ตามปกติ

IMPORTANT: Visor may come off if gate locks are not closed.

* กระจากบังลมจะหลุด ถ้าใส่ไม่เข้าล็อก *

SUN VISOR REMOVAL วิธีถอดแว่นกันแดด



1. Open chin bar to its full open position. Push forward the sun visor button and sun visor will be automatically laid down.

1. ยกคางขึ้นจนถึงตำแหน่งสูงสุด เลื่อนปุ่มแว่นกันแดด ให้แว่นลงจนสุด


2. Pull downwards the right hand side of the sun visor in order to have a small vacant space. Then pull outward the sun visor to remove from mechanism. ※ Repeat on opposite side.

2. หันหน้าหมวกเข้าหาตัว ใช้มือดึงแว่นกันแดดลงมาตามทิศทางของลูกศร

และดึงแว่นกันแดดออกมาตามทิศทางของลูกศร



ทำทั้ง 2 ข้าง

SUN VISOR INSTALLATION วิธีใส่แว่นกันแดด



1. Push the sun visor in the direction of the arrow until the main sun visor axis stops within the mechanism

SUN VISOR INSTALLATION วิธีใส่แว่นกันแดด



1. Push the sun visor in the direction of the arrow until the main sun visor axis stops within the mechanism

1.วางขาแว่นกันแดดตามทิศทางของลูกศรจนสุด ทำทั้ง 2 ข้าง